



SYNTEKO LUT 1616

Synteko Lut 1616 рекомендуется использовать при внутренних работах для обработки новых или только что обработанных сосновых или еловых полов. Средство уменьшает нормальное пожелтение древесины, обусловленное её старением и воздействием света, благодаря чему полы сохраняют свой первоначальный цвет в течение длительного времени. Synteko Lut 1616 можно использовать также для отделки мебели, дверей, панелей и пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	водный раствор гидроокиси натрия и извести.
СОСТОЯНИЕ	раствор с низкой вязкостью
ЦВЕТ	молочно-белый
pH	ок. 13,5
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода

НАНЕСЕНИЕ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	не ниже +15 °С
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	нейлоновая кисть, щётка
РАСХОД	ок. 8м ² /л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	обычно около 12 часов
СРОК ХРАНЕНИЯ	В закрытой упаковке не менее одного года. Нельзя хранить при температуре ниже 0° С и выше 30 °С. Не морозостойкий.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Оказывает разъедающее воздействие. Содержит 3–5% гидроокиси натрия и окиси кальция. Хранить в недоступном для детей месте. Пользуйтесь защитными перчатками. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза не тереть! Сразу промыть большим количеством воды в течение 15 минут и обратиться к врачу. При проглатывании сразу же дать пострадавшему пить. Не вызывать рвоту. Обратиться к врачу.

Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед обработкой поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Её следует тщательно пропылесосить. Тщательно встряхните посуду. В процессе использования перемешивайте щёлочь, чтобы известь не оседала на дно. Нанесите средство нейлоновой кистью на поверхность равномерным слоем в направлении древесных волокон. На полы следует нанести два слоя с

промежутком для высыхания продолжительностью около двух часов. Во время работы пользоваться защитными перчатками и защитными очками. После высыхания, приблизительно через 12 часов, полы следует слегка отшлифовать шкуркой 150. Шлифование можно производить также полировальной машиной. После этого полы следует тщательно очистить пылесосом. Рабочие инструменты очистить водой.

Дополнительная обработка

Дополнительную обработку можно производить Synteko Golvolja Vit 1613 (Synteko Белое масло) или (Synteko Săra 1617 (Synteko Мыло). При обоих способах обработки полам придается вид под старину. Для обработки сильно изношенных полов рекомендуется Synteko Golvolja Vit 1613. Если желаете получить лакированную поверхность, используйте Synteko Super 1680.

Настоящая информация основывается на испытаниях и долгосрочном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти наиболее подходящий метод работы. Поскольку рабочие условия пользователя не находятся в сфере нашего контроля, мы не можем нести ответственность за результаты работы. Наша ответственность покрывает только повреждения, нанесенные человеку и имуществу, о чем существуют доказанные данные, что они возникли вследствие недостатка или дефекта какого-либо изготовленного нами продукта.