

# Гидроизоляция и облицовка плитками полов в ванных комнатах



Инструкции для тебя, у которого умелые руки

### 1. Основа.

Основа должна быть сухой, чистой и ровной. Сильно впитывающие основы следует загрунтовать **CascoPrimer VD 3637**, разбавленным по инструкции. При необходимости пол выровнять шпаклевкой для пола **CascoFast SM 3690**, **RENORAPID 3630** или **Casco Thermoplan 3652**. При необходимости шлифовки прошпаклеванной поверхности, ее загрунтовать до нанесения гидроизолятора.

### 2. Первый слой гидроизолятора.

Сначала нанеси гидроизолятор **AQUA BLOCK 3695** на стыки между стенами и полами, щели строительных плиток, на места сквозных отверстий и вокруг отверстия стока. Об этом подробнее на последней странице.

### 3. Закрепление гидроизоляционной ленты.

Закрепи гидроизоляционную ленту утолщением ее в свежий слой гидроизолятора и убедись в том, что гидроизолятор пропитывает ленту полностью. Затем нанеси гидроизолятор на всю поверхность и прижми гидроизоляционную ткань в свежий слой гидроизолятора. Дай просохнуть полностью. Синий гидроизолятор засохнув становится черным

### 4. Второй слой гидроизолятора.

После изменения цвета первого слоя на черный нанеси второй слой гидроизолятора. Дай просохнуть пока цвет не станет черным (ок. 12-24 час ), после чего основа готова к последующей облицовке плитками



## 5. Укладка плиток.

Нанеси Каско Мультификс раствор для плитки на пол зубчатым шпателем. Сначала нанеси раствор ровным краем шпателя, а затем выровняй зубчатым краем. Нанеси



раствор в подходящем количестве для укладки плиток приблиз. в течение 20 мин. На обработанной раствором поверхности не должна образовываться пленка до укладки плиток. Убедись в надежности прилипания плитки, прижимая ее в свежий крепящий раствор и скольжением перемещая ее в нужное место. Дай просохнуть 1 -3 суток до заделки швов.

## 6. Заделка швов и очистка плиток.

Нанеси Каско Швозатирку на поверхность плиток, сильно надавливая ее на швы. Убедись в надежности заделывания швов Удали немедленно излишнюю затирку. Однако, самую очистку швов следует произвести приблиз. через 30 мин. после заделки швов. На стыки между стенами и полами швозатирка не наносится, они заделываются **CASCO SILICO 4090**. После начального высыхания затирки (приблиз. через 30 мин.), аккуратно смой излишнюю затирку с поверхностей плиток, остерегаясь смывать затирку из самых стыков. Затем подожди, пока затирка не просохнет полностью. Смой еще раз губкой. После высыхания воды с поверхностей плиток, вытри плитки начисто, например, шерстяной тканью. Для обеспечения максимальной стойкости швов, после заделывания увлажняй их несколько суток с помощью, например, разбрызгивателя для воды



## 7. Пластичная швозаделка.

Заделай стыки между полом и стенами **CASCO SILICO 4090** для влажных помещений.



## Водосток (диаметр - приблиз. 15 см)

Накрой отверстие водостока гидроизоляционной тканью и дай просохнуть.  
(А) Вырежь отверстие диаметром примерно на 10 см меньше, чем отверстие водостока.



(В) Совмести зажимное кольцо с отверстием водостока, при этом гидроизоляционная ткань сжимается между кольцом и водостоком. (С) Заделай шов между кольцом и отверстием CASCO SILICO 4090. В случае крепления кольца винтами - не требуется заделка силиконом.



## Необходимые материалы:

**Продукты:** Casco Multifix 4141, Каско Унификс. Каско Швозатирка, CASCO SILICO 4090, CASCO AQUA BLOCK 3695. Гидроизоляционная ткань и лента

**Инструменты:** Валик или кисть инструменты для смешивания, уровень, зубчатый и резиновый шпатели, кусачки, резак для плиток, губка, резиновые перчатки пресс-пистолет для патронов, ножницы.